E9WHMIC1

Reduzieren Sie die Freisetzung von Mikroplastikfasern in das Abwasser.
Mit etwas Einsatz Ihrerseits hilft unser Mikroplastikfilter, die Menge an Mikroplastikfasern zu reduzieren, die beim Waschen von synthetischer Kleidung in das Abwasser gelangen.

Mikroplastikfilter

Produkteigenschaften

Filtert bis zu 90% der freigesetzten Mikroplastikfasern >45 Mikrometer*
Mit unserem Mikroplastikfilter können Sie verhindern, dass Mikroplastikfasern, die von Ihrer synthetischen Kleidung freigesetzt werden, in das Waschwasser gelangen.

Muss sicher an der Wand befestigt werden.
Schrauben zur sicheren Montage des Mikroplastikfilters an einer Wand neben der Waschmaschine sind im Lieferumfang enthalten. Es ist nicht erforderlich, ihn an eine Steckdose anzuschliessen, da er mit Wasserdruck betrieben wird.

Perfekt für Ihre Waschroutine
Wenn der Mikroplastikfilter gereinigt werden muss, leuchtet eine Anzeige auf. Sollte die Reiningunsanzeige während eines Waschgangs aufleuchten, können Sie den Waschgang zuerst beenden und den Mikroplastikfilter vor dem nächsten Waschgang reinigen.*

Die regelmäßige Reinigung sorgt für optimale Funktionsfähigkeit
Bei regelmässiger Reinigung wird der Mikroplastikfilter weiterhin optimal funktionieren, bis die Patrone ausgetauscht werden muss. Es wird mit einer kostenlosen Reinigungsbürste geliefert. Entsorgen Sie die gesammelten Mikroplastikfasern in den entsprechenden Abfallbehältern.

Mindestens 50 % des gesamten Kunststoffs im Mikroplastikfilter wird recycelt.
Mindestens 50 % des gesamten Kunststoffs im Mikroplastikfilter stammen aus recycelten Quellen.

- Zubehör zu Wäschepflege

Electrolux

Mikroplastikfilter

E9WHMIC1

Technische Daten	
Gerätehöhe (mm)	271
Gerätebreite (mm)	144
Gerätetiefe (mm)	176
Artikelnummer / PNC	902 980 346
EAN Code	7332543774432
Herkunftsland	PL
partCode	9029803468